

Guide
d'installation



DRAWCUT LITE



TRANSFERTPRESS


CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

- Cliquer sur « Installer »



Exemple pour le plotter Secabo C30IV une fois terminé !


- Dans le panneau « Vinyl Spooler » : cliquer sur la flèche pour afficher le numéro de driver puis cliquer « Terminer »




- Le logiciel est maintenant prêt à l'emploi..




- Ouvrir depuis le bureau DrawCut et créer un nouveau document.




- Dimensionner la page de découpe (exemple, un marquage 20 x 10 cm, prendre 25 cm x 15 cm)







- Indiquer ici les dimensions de votre page.
- Par défaut, c'est en mm.
- Pour passer en cm, changer dans Unités.



(Exemple d'une page de 10 x 20 cm)











• Cliquez sur  pour lancer la découpe


- Comment pivoter le sens de la découpe ? Cocher simplement sur « Tourner »




- Comment découper en mode « miroir » ? Cocher « miroir ».



- Indiquer la largeur du rouleau de vinyle.



1. Lancer la découpe
2. Cliquer sur « oui », la découpe démarre.



télécharger le logiciel

A. Commencer par vous rendre sur le site : <https://www.draw-cut.com>

- Cliquez sur l'onglet « **downloads** »
- Pour télécharger le logiciel **DrawCut Lite**, cliquer sur :



Click here to download DrawCut LITE as license version now.

INFORMATION : Le numéro de la licence vous est envoyé par mail. Ce numéro correspond au numéro PSN demandé. Cette licence est valable pour 3 ordinateurs maximum.

B. Installer le logiciel.

- Indiquer la marque du plotter (*Secabo*)
- Indiquer la référence du plotter (*Secabo C30IV, Secabo C60IV, Secabo S60, ...*)

